



| S300 EL SCHLUESSELSCHRANK |                |
|---------------------------|----------------|
| Výrobce                   | Rottner Tresor |
| Kód produktu              | T06025         |
| ean                       | 9006072108072  |
| Produktová řada           |                |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Vnější rozměr (mm)  | 550 mm x 380 mm x 205 mm |
| Páka                | Otočná rukojeť           |
| Vnitřní rozměr (mm) | 0 mm x 0 mm x 0 mm       |
| Váha                | 13,8 kg                  |
| Vnitřní objem       | 0 L                      |
| Barva               | Světle šedá              |
| Typ zámku           | Elektronický zámek       |

| ZAŘÍZENÍ            |                        |
|---------------------|------------------------|
| Úhel otevření dveří | max. úhel otevření 90° |

| BEZPEČNOSTNÍ PRVKY           |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Počet výsuvných čepů         |                   |
| Počet otvorů na zadní straně | Ano, vyvrtané     |
| Počet otvorů na zadní straně | 4                 |
| Kotvicí materiál             | rottner.print.yes |

