



| S150 EL SCHLUESSELSCHRANK |                |
|---------------------------|----------------|
| Výrobca                   | Rottner Tresor |
| Kód produktu              | T06022         |
| ean                       | 9006072108041  |
| Produktová séria          |                |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Vonkajší rozmer (mm) | 550 mm x 380 mm x 140 mm |
| Páka                 | Otočná rukoväť           |
| Vnútorý rozmer (mm)  | 0 mm x 0 mm x 0 mm       |
| Váha                 | 8,7 kg                   |
| Vnútorý objem        | 0 L                      |
| Farba                | Svetlo sivá              |
| Typ zámku            | Elektronický zámok       |

| ZARIADENIE           |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Uhol otvorenia dverí | max. uhol otvorenia 90° |

| BEZPEČNOSTNÉ PRVKY             |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Počet výsuvných čapov          |                   |
| Počet otvorov na zadnej strane | Áno, vyvŕtané     |
| Počet otvorov na zadnej strane | 4                 |
| Kotviaci materiál              | rottner.print.yes |

